

**ROZVADĚČ stávající RPxxA**

instalovat za proudový chránič					
Sc	F1	jistič	osvětlení	B10A	CYKY3Jx1,5
Zk	F2	jistič	zásuvka koupelna	B16A	CYKY3Jx2,5
Zu	F3	jistič	zásuvka úklid	B16A	CYKY3Jx2,5
Wp	F4	jistič	vývod nap.pisoár	B10A	CYKY3Jx1,5
Ws1	F5	jistič	vývod sušič rukou	B16A	CYKY3Jx2,5
Ws2	F6	jistič	vývod sušič rukou	B16A	CYKY3Jx2,5
Ws3	F7	jistič	vývod sušič rukou	B16A	CYKY3Jx2,5
SA	F8	jistič	osvětlení	B10A	CYKY3Jx1,5
Ws1A	F9	jistič	vývod sušič rukou	B16A	CYKY3Jx2,5

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE, 50Hz,230/400V, TN C/S****ROZVADĚČ stávající RPxxB**

instalovat za proudový chránič					
SB	F1	jistič	osvětlení	B10A	CYKY3Jx1,5
Zk	F2	jistič	zásuvka koupelna	B16A	CYKY3Jx2,5
Zu	F3	jistič	zásuvka úklid	B16A	CYKY3Jx2,5
Wp	F4	jistič	vývod nap.pisoár	B10A	CYKY3Jx1,5
Ws1	F5	jistič	vývod sušič rukou	B16A	CYKY3Jx2,5
Ws2	F6	jistič	vývod sušič rukou	B16A	CYKY3Jx2,5
Ws3	F7	jistič	vývod sušič rukou	B16A	CYKY3Jx2,5
Ws4	F7	jistič	vývod sušič rukou	B16A	CYKY3Jx2,5

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE, 50Hz,230/400V, TN C/S**